

CSONTOS MODELL – MTB MDa TUNING PANEL



BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Beszereles menete:

Óvatosan pattintsuk le a kasztnit a fülek segítségével, majd emelhetjük le. Forrasszuk le az áramszedők vezetékeit, majd csavarjuk le az áramkört tartó négy csavart. Ezután leszedhetjük a gyári panelt és helyére rakhatjuk az újat. Ügyeljünk, hogy megfelelően a helyére kerüljenek a menetfény, illetve homloklfény részek. Ha ez megtörtént, akkor csavarjuk vissza a csavarokat és forrasszuk vissza az áramszedőket. Ezen a ponton felhelyezhetjük a féktuskó imitációt végző LED-eket. Ennek pontos beszereléséhez ajánlom a beszerelő videómat. Ezek után visszapattinthatjuk a kasztnit és el is készültünk.

Kimenetek:

AUX1 – Zárfény R

AUX4 – Fülke világítás F

AUX7 – Féktuskó imitáció

AUX2 – Zárfény F

AUX5 – Fülke világítás R

AUX3 – Homloklfény engedélyezés

AUX6 – Tolató fény engedélyezése

Ajánlott CV értékek a **tolatófény** állításához Digitoools 4.x és 5.x dekódereknél:

CV száma	CV értéke	Magyarázat
CV120	134	Menetfény tiltás tolatófény esetén
CV124	134	
CV128	134	Zárfény tiltás tolatófény esetén
CV132	134	
CV183	12	Fényváltás + izzó mód
CV146	6	Tolatófény kapcsolása F6-tal

Ajánlott CV értékek a **féktuskó szikrázás** állításához Digitoools 4.x és 5.x dekódereknél:

CV száma	CV értéke	Magyarázat
CV150	156	Féktuskó villogás F28al lekapcsolható
CV184	13	Kerék szikra mód

Kérdés esetén keressen bizalommal:

email: csontos.peti99@gmail.com

facebook/instagram: @csontos.modell

Összeszerelési videó:



Bemutató videó:

