

CSONTOS MODELL – ROCO NOHAB/ TAURUS TUNING PANEL



BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Beszereles menete:

Óvatosan pattintsuk le a kasztnit középen, majd emelhetjük le. Forrasszuk le az áramszedők vezetékeit, majd csavarjuk le az áramkört tartó két csavart. Ezután leszedhetjük a gyári panelt. Forrasszuk be a két mellékelt vezeték a motor kontaktoraira, és vezessük fel a tuning panelra. Forrasszuk be a motor vezetékeit és az áramszedő vezetékeit. Csavarozzuk be az új panelt. Amennyiben azt választottuk, ragasszuk fel a féktuskó szikra imitációs paneleket és kössük be őket a panelra. Szedjük ki a fülkéket és ragasszuk bele a fülke világítás LED-eket, majd forrasszuk be őket a panelra. Teszteljük az új funkciókat. Ezek után visszapattinthatjuk a kasztnit és el is készültünk.

Kimenetek:

AUX1 – Zárfény R

AUX2 – Zárfény F

AUX3 – Fülke világítás F

AUX4 – Fülke világítás R

AUX5 – Féktuskó imitáció

AUX6 –

AUX7 –

Ajánlott CV értékek a **végzár** beállításához Digitoools 4.x és 5.x dekódereknél:

CV száma	CV értéke	Magyarázat
CV120	149	Menetfény tiltás oldalankét F21-F22 esetén
CV124	150	
CV127	149	Zárfény tiltás oldalankét F21-F22 esetén
CV131	150	
CV126	29	Végzárak felkapcsolása F0-al
CV130	29	
CV178	2	Izzó mód
CV179	2	
CV190	2	Irányfüggés végzáraknál
CV191	1	

Ajánlott CV értékek a **féktuskó szikrázás** állításához Digitoools 4.x és 5.x dekódereknél:

CV száma	CV értéke	Magyarázat
CV142	156	Féktuskó villogás F28al lekapcsolható
CV182	13	Kerék szikra mód

Ajánlott CV értékek a **fülke világítás** állításához Digitoools 4.x és 5.x dekódereknél:

CV száma	CV értéke	Magyarázat
CV134	23*	Fülkevilágítás bekapcsolása F23al
CV138	24*	Fülkevilágítás bekapcsolása F24el

*bármely tetszőleges funkció megadható, írja be a kívánt funkció számát.

Kérdés esetén keressen bizalommal:

email: csontos.peti99@gmail.com

facebook/instagram: @csontos.modell

Bemutató és összeszerelési videó:

